

Physiklabor für Anfänger*innen
Ferienpraktikum im Sommersemester 2018

Versuch 38: Spezifische Wärmekapazität von Wasser

(durchgeführt am 10.09.2018 bei Nico Strauß)
Ye Joon Kim, Marouan Zouari
13. September 2018

1 Einleitung

Die Erhaltung der Energie impliziert, dass die Energie in andere Formen umgewandelt werden können. Insbesondere können mechanische und elektrische Energie sich in thermische Energie umwandeln. Mit dieser Eigenschaft lässt sich die Wärmekapazität von Wasser bestimmt werden.

2 Ziel des Versuchs

Das Ziel dieses Versuchs ist es, die spezifische Wärmekapazität von Wasser auf mechanische und elektrische Weise zu bestimmen.

3 Aufbau




Abbildung 1: Aufbau zum 1. Versuchsteil. ("Versuchsanleitungen zum Physiklabor")




Abbildung 2: Aufbau zum 2. Versuchsteil

4 Auswertung und Fehlerrechnung

Rohe Daten sind in dem Anhang zu finden.

4.1 1. Versuchsteil: Mechanische Bestimmung der Wärmekapazität.

Für die Bestimmung der Wärmekapazität wird die folgende Formel benutzt:

$$(\Gamma_{\text{Kal}} + \Gamma_{\text{T}} + m_{\text{W}}c_{\text{W}})\Delta T = mgn\pi d \quad (1)$$

wobei:

- Γ_{Kal} Die Wärmekapazität des leeren Kalorimeters
- Γ_{T} Die Wärmekapazität der Thermoelemententhalterung und des Nylonbands
- m_{W} Die Masse des Wassers
- c_{W} Die spezifische Wärmekapazität des Wassers
- ΔT die Temperaturunterschied
- m die Masse des Massestücks
- g die Fallbeschleunigung
- n die Anzahl Drehungen
- d der Durchmesser des Kalorimeters sind

Die Formel kann umgeformt werden, um einen Ausdruck für c_{W} zu liefern:

$$c_{\text{W}} = \frac{\frac{mgn\pi d}{\Delta T} - \Gamma_{\text{Kal}} - \Gamma_{\text{T}}}{m_{\text{W}}} \quad (2)$$

Es wurden vier Messungen durchgeführt. Die von den Einzelmessungen gewonnenen Werte für die spezifische Wärmekapazität und deren Unsicherheiten sind:

Messreihe	c_W J/kg K	Δc_W J/kg K
1	5442	2000
2	5800	1100
3	6200	1300
4	6200	1300

Tabelle 1: Eine Tabellenunterschrift.

4.1.1 Beispielrechnungen (Mit ersten Datenpunkten)

Einfaches Einsetzen der Werte in Gleichung (2) liefert die jeweilige spezifische Wärmekapazitäten.

$$\begin{aligned}
 c_W &= \frac{\frac{mgn\pi d}{\Delta T} - \Gamma_{\text{Kal}} - \Gamma_{\text{T}}}{m_W} \\
 &= \frac{\frac{5\text{kg} \cdot 9,8\text{m/s}^2 \cdot 50 \cdot \pi \cdot 0,0472\text{m}}{0,9^\circ\text{C}} - (380\text{J/kg K} \cdot 0,098\text{kg}) - 5\text{J/K}}{0,066\text{kg}} \\
 &= 5442,98\text{J/kg K}
 \end{aligned}$$

Und für die Fehlerrechnungen werden die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung benutzt. Mit:

$$f(n, d, \Delta T, m_W) = \frac{\frac{mgn\pi d}{\Delta T} - \Gamma_{\text{Kal}} - \Gamma_{\text{T}}}{m_W}$$

sind:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial f}{\partial n} &= \frac{mg\pi d}{\Delta T m_W} \\
 \frac{\partial f}{\partial d} &= \frac{mgn\pi}{\Delta T m_W} \\
 \frac{\partial f}{\partial \Delta T} &= -\frac{(mgn\pi d)}{m_W} \frac{1}{\Delta T^2} \\
 \frac{\partial f}{\partial m_W} &= -\left(\frac{mgn\pi d}{\Delta T} - \Gamma_{\text{Kal}} - \Gamma_{\text{T}}\right) \frac{1}{m_W^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta c_W &= \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial n} \Delta n\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d} \Delta d\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial \Delta T} \Delta(\Delta T)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial m_W} \Delta m_W\right)^2} \\
 &= 2026,25 \text{ J/kg K}
 \end{aligned}$$

Der Mittelwert der Werte und seine Standardunsicherheit lauten:

$$(5900 \pm 400) \text{ J/kg K}$$

Die Standardunsicherheit wurde mit der Formel:

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (3)$$

berechnet.

5 2. Versuchsteil

Für die elektrische Methode muss die von dem Widerstand abgestrahlten Energie bestimmt werden. Das kann mit der folgenden Relation bestimmt werden:

$$W = Q = UI\Delta T$$

Messreihe	Δt	$\Delta(\Delta t)$	Q	ΔQ
	s	s	J	J
1	150	2	8900	100
2	210	2	10200	100
3	360	2	17600	100

Tabelle 2: Eine Tabellenunterschrift.

Für die Berechnung der Unsicherheiten von Q wurde die vereinfachte Formel für Produkte und Quotienten benutzt, und für die von Δt die Formel für Summe.

Zur Bestimmung der T_{End} , die maximale Temperatur ohne Verlust und Verzögerungseffekte, wurde das Extrapolationsverfahren benutzt. Nur die Datenpunkten von der Abfallphase wurden genommen und in einem Excel Dokument, das die lineare Regression automatisch berechnet, eingesetzt. Die berechneten Werte für a und b , Achsenabschnitt und Steigung, sind:

Messreihe	a	u_a	b	u_b
	° C	° C	° C / s	° C / s
1	37,05	2,4	-0,0035	0,0029
2	37,70	0,068	-0,00096	0,00009
3	52,18	0,22	-0,0031	0,0004

Tabelle 3: Eine Tabellenunterschrift.

Messreihe	$\frac{t_1+t_2}{2}$ s	$\Delta \frac{t_1+t_2}{2}$ s	T_{\max} ° C	$u_{T_{\max}}$ ° C
1	75	1	37	3
2	105	1	37,5	0,1
3	180	1	51,4	0,3

Tabelle 4: Eine Tabellenunterschrift.

mit dem Einsetzen der Werte für $\frac{t_1+t_2}{2}$ in den jeweiligen linearen Gleichung lassen sich die Werte für T_{\max} bestimmen.

5.0.1 Beispielrechnungen (Mit ersten Datenpunkten)

Für die Bestimmung der Unsicherheiten von T_{\max} wurde die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung benutzt. Mit:

$$f(a, b, t) = a + bt$$

sind:

$$\frac{\partial f}{\partial a} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial b} = t$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = b$$

und

$$u_{T_{\max}} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} u_a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} u_b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial t} u_t\right)^2}$$

$$= 2,69^\circ \text{C}$$

Mit den Werten können die Temperaturdifferenz bestimmt werden und dann die Werte für c_W . Die Werte für c_W lassen sich mit der folgenden Formel bestimmen

$$c = \frac{Q}{\Delta T_m}$$

Messreihe	c_W J/kg K	Δc_W J/kg K
1	4180	80
2	4920	80
3	5100	50

Tabelle 5: Eine Tabellenunterschrift.

Die Unsicherheiten wurden wiederum mit der Formel für Produkte und Quotienten benutzt.

Der Mittelwert und seine Unsicherheit (mit Formel (3)) lautet:

$$(4740 \pm 490) \text{J/kg K}$$

6 Diskussion der Ergebnisse